

IV. Cambiamenti di pendenza

I cambiamenti di pendenza sono fondamentali per permettere all'acqua di defluire dagli avvallamenti. Questi punti dovrebbero avere una pendenza trasversale del 5%.



Foto: Trailworks